

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Bicote<sup>®</sup> Special

### Υδατοδιάλυτο ασφαλτικό στεγανωτικό γαλάκτωμα

<b>Χρήσεις</b>	Κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών που προβλέπεται να επιχλωματωθούν.
<b>Ιδιότητες</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν επηρεάζεται από το νερό και τις μεταβολές της θερμοκρασίας</li><li>• Έχει άριστη πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια, υγρή ή στεγνή, ακόμα και όταν έχει στεγνώσει</li><li>• Δεν προσδίδει μυρωδιά ή χρώμα στα υλικά με τα οποία έρχεται σε επαφή</li></ul>
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>	
<b>Κατανάλωση</b>	Χωρίς οπλισμό : 1kg/ m <sup>2</sup> (2 στρώσεις) Με οπλισμό: 1,5-2kg/m <sup>2</sup> (4-5 στρώσεις)
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	2- 6 ώρες ( ανάλογα με το πάχος της στρώσης και των καιρικών συνθηκών)
<b>Τρόπος εφαρμογής</b>	<p>Προετοιμασία επιφανειών: Οι επιφάνειες, που πρόκειται να στεγανοποιηθούν, πρέπει να προαλείφονται για καθαρισμό τους με ένα διάλυμα 1 μέρους <b>Bicote Special</b> και 1 μέρους νερού. Αν πρόκειται για τσιμεντένια επιφάνεια, πρέπει να γίνεται εξομάλυνση του σκυροδέματος με ένα μείγμα <b>Bicote Special</b> – άμμου, σε ποσοστό 1:4 και τσιμέντο και να γεμίζουν τα σκασίματα πάλι με ένα μείγμα <b>Bicote Special</b> – άμμου, αλλά σε σχέση 1:1. Πιο σύγχρονη, ωστόσο, και απλή μέθοδος είναι να γίνεται το γέμισμα με ένα μείγμα <b>Revinox</b> - τσιμέντου-άμμου.</p> <p>Εφαρμογή: Πριν από την χρήση του υλικού θα πρέπει να αναδευτεί. Το <b>Bicote Special</b> εφαρμόζεται ψυχρό με χορταρένια βούρτσα, πινέλο, σε μία ή περισσότερες στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος της στεγανής επικάλυψης. Σε περίπτωση πολλών επαλείψεων, η επόμενη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η προηγούμενη.</p>

#### Στεγανοποίηση

*Μη βατές στέγες από σκυρόδεμα:*

Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος, γίνεται η στεγανή επικάλυψη, που αποτελείται από πέντε διαδοχικά στρώματα **Bicote Special**. Ανάμεσα στην τρίτη και τέταρτη επάλειψη, καλό είναι να τοποθετείται ένας οπλισμός από αραιό υαλούφασμα. Ύστερα από 30 μέρες, συνίσταται να χρωματίζεται η επικάλυψη του **Bicote** με **Proflex** (ακρυλική βαφή) ή **Silatex Super** (ακρυλικό επαλειπτικό ταρασών). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται α) προστασία της στεγανής επικάλυψης από τις καιρικές επιδράσεις και β) θερμομόνωση της επιφάνειας τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας.



ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

## Bicote<sup>®</sup> Special

### Βατές ταρατσες:

Η στεγανή επικάλυψη, που θα είναι ίδιου τύπου με την προηγούμενη, πρέπει στην περίπτωση αυτή να γίνεται κάτω από την πλακόστρωση, πάνω στο αφρομπετόν της ρύσης μετά την εξομάλυνση της επιφάνειάς του με τσιμεντοκονίαμα. Για να είναι σωστή η επικάλυψη, το **Bicote Special** πρέπει να είναι ενισχυμένο με υαλοϋφασμα ή, ακόμη καλύτερα, με το μη υφαντό πολυεστερικό ύφασμα **Neotextile**. Στην τελευταία επάλειψη του **Bicote Special** συνιστάται η επίταση χαλαζιακής άμμου, για να έχει καλύτερη πρόσφυση η πλακόστρωση. Για την αραιώση του υλικού, εφόσον θεωρηθεί αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

Συσκευασία

Δοχεία των 19kg.

