

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neotex® Antiskid M

### Αντιολισθητικό πρόσθετο για συστήματα βαφής προστασίας δαπέδων

#### Περιγραφή προϊόντος

Το **Neotex® Antiskid M** είναι ένα πρόσθετο πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους, για συστήματα επικάλυψης δαπέδων. Εμφανίζει πολύ υψηλή μηχανική και χημική αντοχή. Η προσθήκη του παρέχει ένα αντιολισθητικό τελείωμα στην επικάλυψη

#### Πεδία εφαρμογής

- Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ
- Πισίνες, σιντριβάνια, βάρκες
- Μεταλλικές κατασκευές

#### Ιδιότητες/

#### Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το θαλασσινό νερό, τα αλκάλια, τα παράγωγα πετρελαίου, την βιομηχανική ατμόσφαιρα και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Καλή αντοχή σε διαλύτες και αραιά οξέα
- Ευρεία χρήση εφαρμογών με το ίδιο υλικό
- Συμβατό με οποιαδήποτε λεπτή βαφή (υδατικές, βάσεως διαλύτου, απουσίας διαλυτών)

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	Ημιδιάφανο, Λευκό
Δείκτης τήξης (190°C/21.6kg, ASTM D1238)	1.8 g/10min
Πυκνότητα (ASTM D1505)	0.948 g/cm3
Περιεκτικότητα σε υγρασία	<b>HHTM *</b> 0.09%
Κοκκομετρία (KS A ISO 13320-1)	250~300 μm
Συνιστώμενη αναλογία	1,5-2,5% κατά βάρος επι του υγρού προϊόντος

#### Τρόπος εφαρμογής

Ανάλογα με το καθορισμένο σύστημα, εφαρμόστε πρώτα το αστάρι και το πρώτο στρώμα του υλικού. Το αντιολισθητικό **Neotex® Antiskid M** προστίθεται στη συνιστώμενη αναλογία στο υγρό μείγμα του υλικού, πριν από την εφαρμογή της τελικής στρώσης και γίνεται ανάδευση. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το υλικό κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του (με ρολό ή βούρτσα κ.λπ.). Το **Neotex® Antiskid M** δεν εφαρμόζεται με επίπαση.

ΑΘΗΝΑ: Β. Μοίρα, Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315, ΤΚ 19600 ΒΙ.ΠΑ. Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5557579, Fax: 210 5558482  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιωνίας, ΤΚ 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 467275, Fax: 2310 463442

## Neotex<sup>®</sup> Antiskid M

---

**Συσκευασία** Πλαστικό δοχείο 1kg

---

**Οδηγίες Προφύλαξης** Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

---

